

このたびは、インタフェースコンバータケーブルをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。
本書は「DIFC-U4・DIFC-UC4」共通のユーザーズマニュアルです。

☆弊社製品のカタログをご用意しております。お気軽にご請求ください。

★本製品の仕様、デザイン、マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。★このマニュアルに記載された仕様等は2026年2月現在のものです★Diatrendはダイヤトレンド株式会社の登録商標です。★その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。★本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

最新情報については弊社ホームページをご覧ください。
製品情報、ドライバのダウンロードサービスも提供しております。
お寄せいただく質問の中で多いものを「よくあるご質問 FAQ」として掲載しておりますのでご利用ください。（「TOP」→「お問い合わせ」）
<https://www.diatrend.com/toiawase3.htm>


■ダイヤトレンドホームページ www.diatrend.com


ダイヤトレンド株式会社
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F
商品購入に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9339
東京 (03) 4589-8002
技術に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9444
東京 (03) 4589-8001
e-mail info@diatrend.com


安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。ご使用の際は必ずお守りください。


■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。


 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。


 このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


危険 この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。


 **コネクタの金属部分が電源ライン等に触れない**
ご使用時のみに限らず移動時にも外部の電源端子等に金属部分が接触しないようにしてください。

 **コネクタ等のピン間を針金等の金属で接続しない**
発熱・発火・破裂のおそれがあります。


 **分解、改造、直接半田付けしない**
発熱・発火・破裂のおそれがあります。


警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


 **コネクタ部のピン間をときどきからぶきする**
金属部にゴミやチリがたまると吸湿しやすくなり、ショートして、発火の原因になります。


 **本体等に水等をかけたり、濡れた手でコネクタ部に触れたりしない**
感電のおそれがあります。


注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


 **強い衝撃を与えない**
本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。


 **I/F コンバータケーブルの抜き差しはコネクタ部をもって行う**
ケーブルのコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし発火の原因となるときがあります。


 **I/F コンバータケーブルが傷んだら使用をやめる**
発火や感電の原因になります。コードが傷んだ場合はお買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。

 **ケーブルに重い物を載せたり無理に曲げたり引っ張ったりしない**
発火の原因になります。

 **対応機種以外には絶対に接続しない**
全て専用設計品ですので対応機種以外に接続されますと内部ICが焼損し大変危険です。

 **煙が出たり、変なにおいがするときは電源を抜く**
火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。

 **コネクタは無理に押し込まない**
各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと本体やコネクタが傷みます。

 **通信中や FA 機器の電源 ON 時に I/F コンバータケーブルを抜き差ししない**
エラー等が発生し機械の誤作動につながるおそれがあります。

